

取扱説明書

この度は当社商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
安全にご使用いただくため、「取扱説明書」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
『取扱説明書』は切り取って保管していただき、必要なお読みください。

ご使用まえに

●本品は、ご家庭で調理するために使用するものです。●ハンドルに、ぐらつきやひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。
●製品仕様上、内面に細かい汚れが付着していることがあります。はじめてお使いになるときは、薄めた台所用中性洗剤を付けたスポンジなどで十分に洗ひ、すすいでください。

お手入れについて

●こげつきなどを落とす際には、金属製の硬いもののご使用はお止めください。熱湯に浸して、こげつきをやわらかくしてから取り除いてください。●使用後は薄めた台所用中性洗剤を付けたスポンジなどで十分に洗ひ、取っ手内部の水抜き穴より水を抜いて、水気をよくふき取り乾燥させてください。●洗う際に取っ手を水に浸さないでください。取っ手内部のねじの腐食や再加熱時に取っ手が熱くなる等の故障の原因になります。●スチールたわし、磨き粉などのご使用はお止めください。●食器洗い乾燥機での洗浄はお止めください。ご使用になる洗剤（食器洗浄用洗剤、そのアルカリ性洗剤）によって腐食や変色の原因になります。

取り扱い上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 注意 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、重傷を負う可能性があります。

●**加熱は「中火」以下に調節してください。**とくに3kw以上のIHヒーターは火力が非常に強いので、気をつけてください。変形や、やけどの原因になります。●**金属ヘラのご使用はお止めください。**表面樹脂加工を傷めるおそれがあります。木製、または樹脂製のヘラを使用しないでください。●ストーブの上や電子レンジなどのご使用はお止めください。故障や火災の原因になります。●天ぷら料理などには使用しないでください。やけどの原因となります。●ハンドルのぐらつきや破損に対し、改造や応急処置などの手当てをして使用しないでください。●調理中や直後は本体、ハンドルが熱くなっています。ミンなどを使用してください。●高い所から落としたり、急激な衝撃を与えないでください。●塩分やアルカリ性のもの、または酸などを入れたまま放置しないでください。腐食の発生原因になります。●ハンドルのねじがゆるんだまま使用しないでください。必ずねじを締め直してから使用してください。脱落、やけどの原因になります。●**空だきはお止めください。**やけどや火災、変形の原因になります。万一空だきをしてしまったときは、水などをかけずに自然に冷めるのを待ってください。●鉄などの異種金属に本品を接触したまま放置しないでください。サビ発生の原因になります。●噴きこぼれや煮こぼれに気をつけてください。また、内容物（液状など）は、ふちまで入れないでください。●汚れが十分に取れていない状態で放置しないでください。親子鍋の中で長時間料理を放置しないでください。表面樹脂加工がはがれたり、ぶつぶつ状になることがあります。また、腐食の発生原因になります。●使用中は必ず換気をおこなってください。

IH調理器で使用する場合

●IH調理器使用時は、サークルライン中心に置いて使用してください。無駄な消費電力がかかる場合があります。また正常に作動しない場合があります。●底面が変形してしまった調理器具をIH調理器で使用しないでください。正常に作動しない場合があります。●IH調理器使用時は、**空だきに注意してください。**スイッチを入れると急激に加熱が始まるため、**すぐに空だき状態になり、調理器具を傷めてしまいます。**●底面の形状や大きさなどにより、IH調理器がご使用いただけない場合があります。お使いのIH調理器の取扱説明書をご確認ください。

ガスコンロで使用する場合

●コンロの中央部にのせ、安定させて使用してください。不安定な設置は傾いてやけどやけがの原因となります。
●炎が底面からはみ出したまま使用しないでください。やけどや異臭の原因となります。
●SIセンサーコンロ（温度センサー付きガスコンロ）でご使用の場合（下図参照）
・コンロ中央に置いて、温度センサーが確実に沈み込んだことを確認してください。
また、必ずハンドルを持って調理してください。
・五徳の形状や調理量によっては、転倒することがあります。

温度センサー



※イラストはすべてイメージです。