

取扱説明書

この度は当社商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。安全にご使用いただくため、『取扱説明書』を必ずお読みの上、正しくご使用ください。『取扱説明書』は切り取って必ず保管していただき、必要なときにお読みください。

ご使用まえに

●本品は、ご家庭で調理するために使用するものです。●ハンドルに、ぐらつきやひび割れなどの不具合がないことを必ずご確認ください。●製品仕様上、内面に細かい汚れが付着していることがあります。はじめてお使いになるときは、**薄めた台所用中性洗剤を付けたスポンジなどで十分に洗い、乾かしたあと、薄く油を引いてから調理してください。**

お手入れについて

●こげつきなどを落とす際には、金属製の硬いもののご使用はお止めください。熱湯に浸して、こげつきをやわらかくしてから取り除いてください。●使用後は薄めた台所用中性洗剤を付けたスポンジなどで十分に洗い、取っ手取り付け金具下部の水抜き穴より水を抜いて、水気をよくふき取り乾燥させてください。●洗う際に取っ手を水に浸さないでください。取っ手内部のねじの腐食や再加熱時に取っ手が熱くなる等の故障の原因になります。●スチールたわし、磨き粉などのご使用はお止めください。●食器洗い乾燥機での洗浄はお止めください。ご使用になる洗剤(食器洗浄洗剤、その他アルカリ性洗剤)によって腐食や変色の原因になります。●**長くお使いいただくために、ご使用ごとに薄く油を引いてから調理してください。ふっ素樹脂加工が長持ちします。**油を引かずに調理した場合、こげつきの原因になります。

取り扱い上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。



注意

注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、重傷を負う可能性があります。

●**予熱や加熱は「中火」以下に調節し、30秒間以上は予熱しないでください。**●金属へらをご使用の際は、角の丸い滑らかなものを使用してください。条件の合わない金属へらを使うと商品が傷付く原因となります。●ストーブの上や電子レンジでのご使用はお止めください。故障や火災の原因となります。●天ぷら料理などには使用しないでください。やけどの原因となります。●ハンドルのぐらつきや破損に対し、改造や応急処置などの手当てをして使用しないでください。●調理中や直後は本体、ハンドルが熱くなっています。ミトンなどを使用してください。●高い所から落としたり、急激な衝撃を与えないでください。●塩分やアルカリ性のもの、または酸などを入れたまま放置しないでください。腐食の発生原因となります。●コンロの中央部にのせ、安定させて使用してください。不安定な設置は傾いてやけどややけどの原因となります。●炎が底面からはみ出したまま使用しないでください。やけどや異臭の原因となります。●ハンドルのねじがゆるんだまま使用しないでください。必ずねじを締め直してから使用してください。脱着、やけどの原因となります。●**空だきはお止めください。**やけどや火災、表面加工のはがれ、変形の原因となります。万一空だきをしてしまったときは、水などをかけずに自然に冷めるのを待ってください。●鉄などの異種金属に本品を接触したまま放置しないでください。サビ発生の原因となります。●噴きこぼれや煮こぼれに気をつけてください。また、内容物(液状など)は、鍋のふちまで入れないでください。●汚れが十分に取れない状態での放置しないでください。たまご焼き器の中で料理を放置しないでください。表面樹脂加工がはがれたり、ぶつぶつ状になることがあります。また、腐食の発生原因となります。●使用中は必ず換気をおこなってください。

●SIセンサーコンロ(温度センサー付きガスコンロ)でのご使用の場合(下図参照)

- ・コンロ中央に置いて、温度センサーが確実に沈み込んだことを確認してください。
- また、必ずハンドルを持って調理してください。
- ・五徳の形状や調理量によっては、転倒することがあります。

温度センサー



※不安定な場合は必ずハンドルを持って調理して下さい。

その際はやけどに注意して下さい。