

# 取扱上の注意

下記の文章をよく読んでからご使用下さい。

- 初めてご使用になる前にハンドルやつまみに、ぐらつきやひび割れ等の不具合がないことをご確認下さい。
- ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用下さい。
- 調理中や調理の直後は本体が熱くなっています。火傷の危険があります。
- 直接火に近づけないで下さい。変色・破損・火災の原因になります。
- オープン・電子レンジで使用しないで下さい。故障や火災の原因になります。
- ガラスに急激な衝撃やキズをつけるような取扱いはしないで下さい。破片が激しく飛散する可能性があります。
- ご使用直後に水をかける等、急激な温度変化をおこさないで下さい。ガラスが割れる場合があります。
- お手入れの際はたわしや磨き粉等の使用はしないで下さい。ガラス面をキズつけるおそれがあります。また本体のキズ、腐食等の原因になります。
- フライパン・鍋の形状により一部適合しないものもございます。
- フライパンカバーは安定したのせ方をして下さい。
- 落とし蓋としては使用しないで下さい。
- フライパン、鍋の上にかぶせた状態で長時間放置しないで下さい。水蒸気中に含まれる塩分、酸等により腐食の発生を促進させる場合があります。
- フライパンカバーをフライパン、鍋からずらして使用しないで下さい。部分的に加熱されて破損の原因になります。
- 本商品は構造上完全密封はできません。ご使用中、多少の蒸気漏れはあります。
- お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
- ご使用後は食器用洗剤を付けて、やわらかいスポンジ等で全体を洗い、水気を拭き取って下さい。