

取扱説明書

この度は当社商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。安全にご使用いただくため、「取扱説明書」を必ずご覧の上、正しくご使用ください。「取扱説明書」は保管していただき、必要な時にお読みください。

ご使用前に

●製品上、内面は細かい汚れが付着していることがあります。最初に使用する時は食器用洗剤をつけ、スポンジなどで十分に洗い、すすいでください。

取扱い上の注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ず守ってください。

●はじめてご使用になる前にハンドルやつまみに、ぐらつきやひび割れ等の不具合がないことをご確認ください。●ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってください。●調理中や調理の直後は本体が熱くなっています。やけどの危険があります。●直接火に近づけないでください。変色・破損・火災の原因になります。●オーブン・電子レンジで使用しないでください。故障や火災の原因になります。●ガラスに急激な衝撃やキズをつけるような取扱いはしないでください。破片が激しく飛散する可能性があります。●ご使用直後に水をかける等、急激な温度変化をおこさないでください。ガラスが割れる場合があります。●お手入れの際はたわしや磨き粉等の使用はしないでください。ガラス面をキズつけるおそれがあります。また本体のキズ、腐食等の原因になります。●フライパンの形状により一部適合しないものがあります。●フライパンカバーは安定したのせ方をしてください。●落とし蓋としては使用しないでください。●フライパンカバーをフライパンからずらして使用しないでください。部分的に加熱されて破損の原因になります。●本商品は構造上完全密封はありません。ご使用中、多少の蒸気漏れはあります。●お子様の手の届かない場所に保管してください。●ご使用後は食器用洗剤をつけて、やわらかいスポンジ等で全体を洗い、水気をふき取ってください。

※品質には万全を期しておりますが、万一不具合な点がございましたら、お求めの店舗、もしくはお近くのニトリ各店までお問い合わせください。お取替えなどさせていただきます。