

# 組立説明書

10196

6071-215

BOX TYPE B.E - S.SD.D.Q

**完成図**

ボルトは、最初に仮締めをして、全て取り付けてからきつく締めて下さい。  
また、使用中にゆるむことがありますので、定期的に締め直して下さい。  
商品シリーズによってヘッドボードの形状は変わります。  
ダブルサイズは床板が3枚となります。

**引出し左側スタイル**

**タイプB レールの取り扱いに関して**

フルスライドレールの 取り付け方と外し方

**取り付け方**  
本体のレール溝と引出しのレールの溝を合わせて引出しを入れます。

**取り外し方**  
右手の黒い棒を下にさげ、左手の黒い棒を上にあげなまま、引出しを手前に引っ張って下さい。

**組立る前に、部品数量を確認して下さい。**

④		引出しボックス	x 2	⑦		中仕切板	x 1
⑤		サイドフレーム	x 2	⑧		ボルト52mm	x 6
⑥		ヘッドボード	x 1	⑨		ボルト40mm	x 4
⑦		フットボード	x 1	⑩		ボルト20mm	x 4
⑧		⑧1	床板 S.SD	x 2	⑪		x 20
		⑧2	床板 D.Q	x 3	⑫		x 6

**手順 ①**

引出しボックスから引出しを抜いて下さい。

※フルスライドレールの取り付け方と外し方は取扱説明書に記載しております。

引出しボックスの「A」とスタンプのある面を合わせて、ボルト52mm、ワッシャー、ナットで連結します。

はじめに引出しを右側にするか左側にするか、決めて下さい。  
ここでは、引出しを左側スタイルで説明いたします。

引出しボックスの金具と金具の間に中仕切板をはさんで、ボルト52mm、ワッシャー、ナットで連結します。

サイドフレームの「B」とスタンプのある面を合わせて、ボルト52mm、ワッシャー、ナットで連結します。

**手順 ③**

フットボードと引出しボックスを、ボルト40mm、ワッシャーで連結します。

フットボードとサイドフレーム金具を、ボルト20mm、ワッシャーで連結します。

**手順 ②**

下ボードと引出しボックスを、ボルト40mm、ワッシャーで連結します。

上ボードとサイドフレームの金具を、ボルト20mm、ワッシャーで連結します。

**手順 ④**

引出しを引出しボックスに入れます。

床板をのせます。