














ITEM NAME

REBREATH DINING TABLE 130

PARTS LIST

A.	BOLT 8 x 100		4 PCS
B.	BOLT 6 x 70		2 PCS
C.	BOLT 6 x 40		2 PCS
D.	SPRING WASHER M8 (L)		4 PCS
E.	SPRING WASHER M8 (S)		4 PCS
F.	WASHER 8 x 22		4 PCS
G.	WASHER 6 x 13		4 PCS
H.	CROSS DOWEL 8 x 60		2 PCS
I.	CROSS DOWEL 6 x 13		2 PCS
J.	NUT		4 PCS
K.	FELT 20 x 60		2 PCS
L.	WRENCH		1 PCS
M.	SPANNER		1 PCS

組み立てるまえに

組み立て場所を確保する

- ① 組み立て場所を確保する
  - 組み立ては、十分な平らな場所でおこなってください。
  - ② 床の下にあて布やダンボールなどの敷物を置く
    - 床や壁、金属を傷つけないように、厚手の布や紙のダンボールなどを敷いてください。
  - ③ 部品どおりに組み立てる
    - 必ず順番どおりに組み立ててください。順番を守らないと、組み立てができなくなったり、部品破損の原因になります。

部品を確認する

- 組み立て前
- ① ナットなどの部品の番号、形状と説明書の扉表一面で確認する。
  - ② 部品をなくさないようにまとめておく。(トレーや箱のフタなど利用)
  - ③ 部品を取り出す時に使うだけ取り出す。

組み立てのポイント

- ① すべてのナットを締めくらしに合わせる
- ② ぶら下りし、しっかり締める

スパナによるナットの締めかた

● ナットは、1本ずつずつ締めると、全体の歪みの原因になります。



<注意事項> ボルト(A)はカムロック(H)の切込みのある方の穴から差し込んでください。反対側から差し込むことはできませんので、ご注意ください。

切込みのある方を手前にして差し込んでください。

