

デコニー ワイドチェスト 4段 [DWC-4]

組立て方法



支柱



下(矢印側)

フロントパネル

上



下(取手側)

脚



▲お好みでキャスター(図形も)を
お選びいただけます。

セット内容

- 天板.....4枚(支柱4本付)
- 本体枠.....4個(支柱4本付)
- 引出し.....4個
- フロントパネル.....4枚
- 脚.....4個
- スベリ止め.....4個

1. 支柱を下図のように手で回して本体枠からはずしてください。



- ▲ 切り口をカッター等できれいにすることを勧めます。(カッター等の取扱いには、ケガのないよう十分注意してください)

2. 本体枠に支柱を差し込んでください。(4段分)

3. 最上段に天板を取付けてください。(前後はありません)


4. 脚の設置口部にスベリ止めを貼付けて、最下段の本体枠に脚を取付けてください。

5. 引出しにフロントパネルを取付けます。(4段分)

- ① 下側にツメを引っかけます。
- ② 上側にカチンと音がするまで押し込みます。



6. 引出しを本体枠の各段に入れます。(前後はありません)



- ▲ 各部材はカチンと音がするまでしっかりと差し込んでください。

▲ 取扱い上の注意

- 文のそばに置かないでください。
- 屋外以外の用途で使用しないでください。
- 水平で安定した場所で使用してください。

- 材 質/天板・本体枠・支柱・引出し
フロントパネル・脚:ポリプロピレン
■耐荷重/天板(約):3kg
引出し(約):1段あたり3kg



サンポール

ポラ

PATP



株式会社 ジェイ・イー・ジェイ

〒055-0845 東京都三宅市西本町4丁目28番12号
TEL: 0295-35-7800 FAX: 0295-35-7731
URL: <http://www.e-jej.com> MADE IN JAPAN