

<ご注意!!> 危険ですので本体にもたれ掛ないでください。破損及び転倒の恐れがあります。十分にご注意ください。商品にもたれ掛ったり、一点に荷重がかかるような使用はしないでください。

<使用上のご注意>
 ※天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意・不平等な修理・改造による故障・破損等は保証致しかねます。
 ※必ず水平な場所に設置してください。

<組立上のご注意>
 ※組立ては、床に布やカーペットのあるところで行い、商品や床・既存の家具等に傷が入らないよう、ご注意ください。
 ※最後にビスがきちんと締まっているかどうかご確認ください。

部材明細・部品明細

下記の部品が揃っているか御確認ください。

① フレーム ×2		② 天板 ×1		③ 底板 ×1				
④ 中仕切り板 ×1		⑤ 側板 ×2		⑥ パイプ(長) ×1		⑦ パイプ(短) ×1		
Ⓐ ボルト ×12	Ⓑ ダボ ×12	Ⓒ 木ネジ ×6	Ⓓ アジャスター ×4	Ⓔ カムロックネジ ×6	Ⓕ カムロック受け ×6	Ⓖ ワッシャー ×2	Ⓗ 六角レンチ ×1	Ⓘ キャップ ×12

<ご注意!!> 危険ですので本体にもたれ掛ないでください。破損及び転倒の恐れがあります。十分にご注意ください。商品にもたれ掛ったり、一点に荷重がかかるような使用はしないでください。

<使用上のご注意>
 ※天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意・不平等な修理・改造による故障・破損等は保証致しかねます。
 ※必ず水平な場所に設置してください。

<組立上のご注意>
 ※組立ては、床に布やカーペットのあるところで行い、商品や床・既存の家具等に傷が入らないよう、ご注意ください。
 ※最後にビスがきちんと締まっているかどうかご確認ください。

STEP 1 本体の組立て

2天板の裏面に、Eカムロックネジをねじ込みます。

4中仕切り板、5側板×2枚に下図の様にFカムロック受けを入れます。また、4・5にB木ダボを差し込みます。

図の↑のような部品のくぼみ部分の矢印を合わせます。

2の両端に5を(Fを入れた面を内側にして)差込み拡大図の様にF受けの方をHで回して固定します。その後、4を差込み同様に固定します。

4・5にB木ダボを差し込みます。その木ダボを3のダボ穴にはめ込みC木ネジで固定します。

STEP 2 フレームの取り付け

1フレームを2・3の横面のボルト穴にAで両側から取り付けます。
 ※Aは5回転くらい回して、緩めに止めておいてください。

※1・2の角が斜めになっている箇所を合わせます。

STEP 3 パイプの取り付け

4と5の空間の広い方に6を、狭い方に7を取り付けます。
 ※4側はGを挟んでAで固定します。
 ※1側はAのみで固定します。
 最後に本体すべてのAをHでしっかりと固定します。
 1にDを取り付けます。

STEP 4 キャップの取り付け

本体を起こしてます。
 ホワイトチェイルの場合、底面以外のボルト頭にIを付けます。
 ブラックの場合はIはごさいません。
 ※ガタツキがある場合は脚部のアジャスターで調整して下さい。

【参考耐荷重】
 天板:25kg以下