

組立説明書

2人掛け・3人掛け 共通


Item A4R
Date 16Mar2019

注意：乾燥剤を捨ててから
ご使用ください


< 脚の取付け方法 >

背を床に倒した状態で後脚を
取り付けますと、ボルトが取付け
ナットに垂直に入らず、ボルトの
ねじ山がつぶれることがあります。

敷物などをソファの背の下に
敷くなどして、床から20cmほど
の高さにソファを持ち上げた
状態で脚を取り付けてください。



完成図





部品リスト

㊸	前脚(長い)	2
㊹	後脚(短い)	2
㊺	ワッシャー	4
㊻	前脚用 ボルト	2
㊼	後脚用 ボルト	2
㊽	六角レンチ	1

組立てる前に、部品数量を確認して下さい。

脚の取付け方法



手順 ① 上図のように、

- ㊻脚用ボルトを㊺ワッシャーに通し ㊸木脚に、
㊼脚用ボルトを㊺ワッシャーに通し ㊹木脚に差し込む。

手順 ②

- ソファの底側に付いている4か所のそれぞれの座金に、
㊽六角レンチで、㊻㊼脚用ボルトを回しながら木脚を取り付ける。

座クッションの裏側にマジックテープ・布カバーが取り付けられている場合には、
これらを取り外してから座クッションを表側に返し、ファスナー側を本体内部に
向けて取り付けてください。

組立説明書

2人掛け・3人掛け 共通


Item A4R
Date 16Mar2019

注意：乾燥剤を捨ててから
ご使用ください


< 脚の取付け方法 >

背を床に倒した状態で後脚を
取り付けますと、ボルトが取付け
ナットに垂直に入らず、ボルトの
ねじ山がつぶれることがあります。

敷物などをソファの背の下に
敷くなどして、床から20cmほど
の高さにソファを持ち上げた
状態で脚を取り付けてください。



完成図





部品リスト

㊸	前脚(長い)	2
㊹	後脚(短い)	2
㊺	ワッシャー	4
㊻	前脚用 ボルト	2
㊼	後脚用 ボルト	2
㊽	六角レンチ	1

組立てる前に、部品数量を確認して下さい。

脚の取付け方法



手順 ① 上図のように、

- ㊻脚用ボルトを㊺ワッシャーに通し ㊸木脚に、
㊼脚用ボルトを㊺ワッシャーに通し ㊹木脚に差し込む。

手順 ②

- ソファの底側に付いている4か所のそれぞれの座金に、
㊽六角レンチで、㊻㊼脚用ボルトを回しながら木脚を取り付ける。

座クッションの裏側にマジックテープ・布カバーが取り付けられている場合には、
これらを取り外してから座クッションを表側に返し、ファスナー側を本体内部に
向けて取り付けてください。