


# ローボード アウロス 120 150

この度は当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
本製品を組み立てる前に、必ず下記内容をご覧ください。  
この説明書は大切に保管してください。




完成図


## パーツチェックリスト

記号	A	B	C	D	E
図					
個数	1	1	1	1	16 (予備2個)


1 敷物などの上に A を金具面を上にして置いてください。C の穴が開いている面が下になるように置き、A の金具に穴の位置を合わせ、D を E を使用してねじ込んで C を A に固定してください。



2 B を金具面を上にして横から C に差し込み、金具の位置を合わせ D を E を使用してねじ込んで C に B を固定してください。



3 本体を起こして完成です。



ボルトが動かなくなるまでしっかりとねじ込んでください。  
緩んでいると破損し怪我の原因となる恐れがあります。