






ご使用の前に

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を設置頂く前に必ずこの説明書を読んで頂き、正しくご使用頂きますようお願い致します。

【キャビネット ブロリック40 L/R共通 説明書】

(原産国 中国)

【付属金具が不足していないか確認してください。】

A	B	C	D	E
ジョイントボルト	プレート	ジョイントボルト短	ワッシャー	ドライバー
				
M6×L40		M6×L15		
2	2	4	4	1

- ・高温多湿の部屋や直射日光の当たる場所には置かないでください。
- ・床面が平らな場所に水平になるように置いてください。
- ・引出しや扉に乗ったり余分な力を加えないで下さい。
- ・天板、棚に必要以上に重いものを乗せないでください。
- ・家具を踏み台代わりに使ったり不安定な姿勢で掛けたりしないでください。

※本製品は必ず上下を固定してください。
※必ず2人以上で作業してください。


【上台、下台の固定方法】

- ① 引出し部分を外します。
- ② 上台下面のオニ目ナット位置と、下台天板の貫通穴位置を合わせます。
- ③ A/ジョイントボルトを図のように下から締め、2か所を固定します。E/ドライバーを使用し、しっかり固定してください。

※上台をのせる時は、前方向に傾けると急に扉が開きますのでご注意ください。

- ④ ボルトがしっかり締まっているか確認してください。

キャビネットW40L




【TVボードBRKN-107と並べて設置する場合】

TVボード(BRKN-107)と横並びに設置する場合は、B/C/D金具を使用し、TVボードのバックパネルとキャビネット(BRKN-402,403)本体を固定してください。

TVボードバックパネル裏面、キャビネット裏面についているオニ目ナットにB/プレートを取付け固定してください。ドライバーを使用し、D/ワッシャー、C/ジョイントボルトをしっかりと締めてください。


オニ目ナットが付いています



【引出しの取付、取外し方法】

◎ はずし方


引出し箱本体を持ち、左右レールの下図矢印→の位置を押しながら手前に引くとはずれます。
※箱を落とさないよう気をつけてください。



◎ 取付方

本体側スライドレールを全て中にしまします。レール位置を合わせ引出し箱をしっかりと本体奥まで押し込みます。



※最後にレールが固定されているか、必ず引出しを引出して確認してください。



【丁番の調整】

※ 扉の落下・がたつきを防止するため、調整後は必ず固定ネジを締め付けてください。



(1) 前後の調整



丁番の固定ネジをゆるめてから、丁番を前後にスライドさせると、本体と扉のすき間を調整する事ができます。
(固定ネジは、右に回すと締まり、左に回すとゆるみます。)

※ 丁番の形状が違っていても、操作するネジの位置は同じです。

(2) 左右の調整



調整ネジを右に回すと、扉は内側に動き、左に回すと外側に動きます。