




サイドバスケット SB-402746-S/402753-L 組立・取扱説明書

この度は、当社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
商品在未永く、安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず本文をお読みください。

■組み立て上のご注意

- *組み立て前に、部品・部材が揃っているか確認してください。
- *組み立ての際は、床に傷が付かないようにダンボールやレジャーシートなどを敷いてください。
- *組み立ては、必ず平らな場所で行ってください。傾き、ねじれの原因になります。
- *外装箱（ダンボール）は、組み立てが終わるまで保管してください。
- *組立説明書は、後にいつでも使えるように保存してください。

■部品明細


No.	①	②	③
部品図			
部品名			
数 量	フレーム × 1台	バスケット × 1枚	底板 × 1枚

■組立手順

1 フレームにバスケットを取り付けます。


- ①フレームに②バスケットをマジックテープで止めてください
※4ヶ所の角をそれぞれ合わせてください

裏側マジックテープ



③底板を敷いてください

完成図



品質表示

- * 外形寸法 Sサイズ：幅400×奥行270×高さ460mm
 Lサイズ：幅400×奥行270×高さ530mm
- * 材質 フレーム：スチール（粉体塗装）
 生地：ナイロン
- * 生産国 中国

■ご使用上の注意

- 注意 日頃のお手入れは、硬く絞った雑巾で軽く拭く程度にし、著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤をご使用ください。
- 注意 本体を拭く時は、柔らかい布をご使用ください。硬い布やタワシを使うと、傷付いたり、色落ちすることがあります。
- 注意 当商品は、平らな場所に設置してください。
- 注意 直射日光が当たる場所や暖房器具の周りなどに設置しないでください。
- 注意 本来の目的以外のご使用で事故などが発生しても責任を負いかねます。
- 注意 天災などの不可抗力や不当な修理、改造による破損等は、補償しかねますので、ご了承ください。

■当商品で、部品不足や不都合がございましたら、お手数ですが下記までご連絡ください。