











ダイニングテーブル イブキ 160 200 共通

この度は当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この説明書は大切に保管してください。
本製品を組み立てる前に、必ず下記内容をご覧ください。

-  上に乗ったり踏み台にしないでください。怪我をする恐れがあります。
-  ボルトが動かなくなるまでしっかりとねじ込んでください。緩んでいると破損し怪我の原因となる恐れがあります。


パーツチェックリスト

記号	A	B	C	D	E	F	G
名	天板	脚	ボルト	六角レンチ	フェルト	スプリング ワッシャー	ワッシャー
図							
個数	1	2	12+予備 2	1	4	12+予備 2	12+予備 2



完成図

1 敷物などの上に A 天板を金具が付いた面を上に向けて置き、B 脚の穴と A 天板の金具の位置を合わせ、C ボルトに F スプリングワッシャー、G ワッシャーの順で差し込み、D 六角レンチを使用して C ボルトをねじ込んでください。



2 E フェルトを B 脚の裏に貼り、テーブルを起こして完成です。

