


【組立説明書】

完成図



手順1：脚部に脚部プレートを連結します。

図のように、座面を寝かせて設置し、ボルト、ワッシャーを使用して、チェア座面と脚部プレートを**仮締め**にて連結して下さい。
その後、チェアを立たせ、全体のバランスを確認し、全てのボルトをしっかりと**本締め**にて固定して下さい。



【本製品の特徴・注意事項】

- 本体を設置・移動の際には床面と本体の間に手を挟まないようご注意ください。ケガをする恐れがあります。
- 本体を移動する際には床面を傷つけたり設置部位を破損させる恐れがあります。床面から離して行ってください。また、人や物を載せた状態で移動しないでください。
- 取り付けに使用しているボルト等が緩んでいないか時々点検してください。もしも緩んでいるときはしっかり締めなおしてください。緩んだまま使用していると商品の破損、ケガにつながりますのでご注意ください。

【取り扱い上の注意事項】

- 当製品は重量がありますので、組み立て作業時は必ず2人以上で行ってください。フローリングでのご使用时、床材によっては製品本体設置部により、傷がつく恐れがあります。市販フェルトで保護、あるいはカーペット等による床面保護をお勧めします。組み立て時、ご使用時にフローリングに傷がついた場合は、補償の対象外となります。
- ご不明な点はお買い求め頂いた販売店までお問い合わせください。


組立時の注意点

組み立ては必ず二人以上で行って下さい。

本製品は重量がありますので、組み立て作業時は必ず二人以上で行って下さい。






敷物を敷いて組み立てて下さい。

床面保護のため、十分なスペースを取って、敷物を敷いて組み立てて下さい。



組立部品一覧 ※組立前にすべての部品があるか確認して下さい。

部品 (1脚分の数量を記載しています)

① チェア座面 	② 脚部フレーム 
×1	×1
③ ワッシャー 	④ ボルト 
×4	×4
⑤ 六角レンチ 	
×1	

組立時にガタつきが発生した場合

組み立て後にガタつきが発生した場合でも、通常使用している間に徐々に馴染み、ガタつきが気にならなくなります。ガタつきが気になる場合は、以下の方法をお試し下さい。

1. 平らな場所に脚を置き、ガタつきの原因である浮いている脚を探します。

2. 浮いている脚を持ち、対面する脚を軸として上から数回押し調節します。

以上で矯正完了です。

