

ウォールミラー (ひも取付タイプ) ウォールミラー (取付金具タイプ)

この度は、当社商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
取扱説明書は大切に保管していただき、必要なときにお読みください。

株式会社 ニトリ お客様相談室 受付時間 10:00~20:00
(年末年始除く)

フリーダイヤル  **0120-014-210**

携帯電話からのお問い合わせ(有料)

ナビダイヤル  **0570-064-210**

※IP電話・PHSからはご利用できません。

●商品に関するお問い合わせは、当社お客様相談室へお問い合わせください。

取り扱い上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ず守ってください。

注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

本品を本来の使用目的以外に使用しない

●落下してけがや破損の原因になります。

分解や改造などをしてしない

●けがをするおそれがあります。

屋外や湿度の高い場所、直射日光のあたる場所で使用しない

●変形、破損、サビが生じる可能性があります。

●反射で発火するおそれがあります。

ガラスに急激な衝撃や傷をつけるような取り扱いをしない

●破片が激しく飛散する可能性があります。(ガラス仕様の商品の場合)

火気・暖房器具に近づけない

●変色や破損、災害の原因になります。

鏡の角にものを掛けない

●落下してけがや破損の原因になります。

設置場所は、体や物を触れる場所は避け、下にはものを置かない

●予期せぬ落下でけがをするおそれがあります。

設置の際は、本品と設置面(壁または床、棚など)をこすったりしない

●傷・破損、色移りの原因になります。

横方向からの衝撃を与えたり、横に揺らしたりしない

●脱落してけがや破損の原因になります。

掃除する際、オレンジオイルが入った洗剤を使用しない

●変退色、ひび割れのおそれがあります。

本品に割れや欠けが生じた場合は、すぐにご使用をやめる

●けがをするおそれがあります。

お願い

- 広い部屋や長い廊下など、鏡との距離が離れている場合、まれにゆがみを感じる場合があります。
- 製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。
- 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。

使いかた / 壁に掛けて使うとき

(イラストはすべてイメージです)

■ お使いになるまえに


壁面用の取付金具(引掛ねじ/フック)は付属していません。市販品をお使いください。

- ①取付面の材質が、丈夫な壁面や柱になっているか確認する
- ②壁面用の取付金具(引掛ねじ/フック)を選ぶ
(市販品をお使いください)
 - 石膏ボードに取り付ける場合は専用の金具を選ぶ。
(市販品または別売品をお使いください)
- ③ミラーを取り付けたい位置に壁面用の取付金具を取り付ける
 - 取付金具に「ゆるみ」や「ゆがみ」がないか十分に確認してください。
 - 取付金具が両側にあるタイプは、荷重が均等にかかるよう、水平に取り付けてください。


■ 壁面へミラーを掛ける (商品により取付金具の形状・個数は異なります。)

ひも取付タイプの場合 壁面用取付金具にミラー裏のひもを引っ掛けてください。

- 本体にひもをつける際、または壁に取り付ける際は、床や本体に傷がつかないように、敷物や毛布などを敷いた上でおこなってください。
- ひもがミラーの取付金具にしっかり固定されていることをご確認ください。
- ひもはかならず2重の状態壁面用取付金具に引っ掛けてください。



取付金具タイプの場合 壁面用取付金具にミラー裏の取付金具を引っ掛けてください。



注意

壁面用の取付金具は、丈夫な壁や柱などに取り付ける
石膏ボードに取り付ける場合は、専用の取付金具(市販品または別売品)を必ず使う
●落下してけがや破損の原因になります。