

## 取扱説明書

保管用

この度は、当社商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。取扱説明書は大切に保管していただき、必要なときにお読みください。

## 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

- ⚠ **危険** 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険があります。
- ⚠ **警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
- ⚠ **注意** 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

## ⚠ 注意

本品を本来の使用目的以外に使用しない

- 故障の原因になります。
  - 火気・暖房器具などに近づけない
  - 変形や変色、火災の原因になります。
  - 光源をのそき込んだり、直視しない
  - 失明やけがの原因になります。
  - 浴室など湿気が多い場所や屋外で使用しない
  - ショートや感電のおそれがあります。
  - 不安定な場所や、強い風が当たる場所で使用しない
  - 破損の原因になります。
  - 水に浸けたりしない、水のかかる場所で使用しない
  - 故障の原因になります。
  - 直射日光のあたる場所や高温になる場所に長時間放置しない
  - 変色、変質の原因になります。
- 絶対に分解、修理、改造をおこなわない
- 発火したり、異常動作してけがの原因になります。
- 本製品の特性上、光の色や明るさにバラツキが出る場合がありますのでご了承ください。

## 乾電池についてのご注意

## ⚠ 危険

電池から漏れた液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗った後、医師の治療を受ける

- 失明など障害のおそれがあります。

## ⚠ 警告

電池を火の中に入れて、加熱、分解、改造しない

- 絶縁物やガス排出弁などを損傷させたりして、漏液、発熱、破裂のおそれがあります。

電池は、乳幼児の手の届かない所に置く

- 万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。


## ⚠ 注意

電池を保管する場合及び廃棄する場合は、テープなどで端子部を絶縁する

廃棄の際は、お住まいの自治体の指導に従う

- 他の電池や金属製のものと一緒に保管しない
- 古い電池と新しい電池を混ぜて使用しない
- 必ず新しい電池を同時に交換する
- 「+」「-」は正しく入れる
- 使えなくなった電池を機器の中に放置しない
- 水や火の中に入れてはいけない
- 長期間使用しない場合は、電池を取りはずす

## 各部のなまえと使いかた

■電池交換のしかた  
(乾電池ボックスは本体底面)

- 1 ふたを開ける  
●突起をひきます。
  - 2 単4乾電池3個を同時に交換する  
●新しい乾電池は、  
⊕⊖を間違えないように正しく入れます。
  - 3 ふたを閉める  
●つめを穴に差し込み、突起を押す
- カチツ

## 【お願い】

- 乾電池は、必ず一方向から入れてください。
- 充電式電池は使用しないでください。

## ■お手入れのしかた

- 薄めた台所用中性洗剤を浸したやわらかい布を固くしぼってふき取ってください。
- シンナーやベンジンなど揮発性の高い液体などを使用しないでください。変色や変質の原因となります。

■サイズ(約):7.6×8×18.1cm

■重量(約):0.1kg

■主な材質:ABS樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂

■電池寿命:約6時間

※電池寿命は目安であり、使用状況により異なります。

本品は室内専用です

電池  
別売

単4×3個

MADE IN CHINA

販売元 株式会社 ニトリ

東京都北区神谷3丁目6番20号