

# 設置前チェックリスト

設置環境を確認したうえで設置いたします。漏電や水漏れが発生する可能性がある場合は納品できない場合がございます。事前に本チェックリストをご確認ください。

また、本洗濯機には『給水ホース』『排水ホース』等の設置に必要なパーツが同梱されてますが、家屋や水栓状態で別売りパーツが必要となる場合がございます。

①設置環境をご確認ください。風雨にさらされる場所には設置できません。(感電、漏電火災、故障の原因になります。)


②アース差込口をご確認ください。アースを接続しないと、故障や漏電時に感電する可能性があります。

③水栓形状をご確認ください。

## そのまま接続できる水栓



## 接続できない水栓



④排水口の位置をご確認ください。付属の延長用排水ホースは、本体右から出す場合約50cmまで、左から出す場合約80cmまで排水口に届きます。

上記以上の距離がある場合『延長用排水ホース』をお買い求めください。

洗濯機用排水ホース  
1,200円(税込)  
8504145


排水口が洗濯機の下にある場合延長用排水ホースを本体下に通すために、こちらの『かさ上げ台』をお買い求めください。

洗濯機用かさ上げ台  
4個入り(約5cm)  
3,990円(税込)  
8504153

防水パンに収まらず有効内寸を広げる場合こちらの『かさ上げ台』をお買い求めください。

(幅・奥行:各約11mm)  
※防水パンの高さは40mm以下に対応。  
かさ上げ台4個入り(約10cm)  
12,000円(税込)  
2113400053465

## 接続にニップルが必要な水栓



水栓が万能ホーム水栓・カップリング付き水栓の場合『ニップル』をお買い求めください。  
※自在水栓には取り付けできません。



洗濯機用ニップル  
8504142 1,200円(税込)

⑤排水口をご確認ください。排水口にL字型の『エルボ』が付いていない場合『エルボ』をお買い求めください。

※エルボを取付けないと、水漏れを起こし、家財破損をおこすおそれがあります。



洗濯機用トラップ用エルボ  
700円(税込)  
8504144

