

8943613

180x90mm

K

裏面

表面

IHヒーターについて

●IHヒーター使用時は、サークルライン中心に置いて使用してください。無駄な消費電量がかかる場合があります。また、正常に作動しない場合があります。●底面が変形してしまった調理器具をIHヒーターで使用しないでください。正常に作動しない場合があります。●IHヒーター使用時は、空焚きに注意してください。スイッチを入れると急激に加熱が始まるため、すぐに空焚き状態になり調理器具を傷めてしまいます。

SIセンサーコンロ(温度センサー付きガスコンロ)でご使用の場合(下図参照)

●コンロ中央に置いて、温度センサーが確実に沈み込んだことを確認してください。また、必ずハンドルを持って調理してください。
●五徳の形状や調理量によっては、転倒することがあります。



※品質には万全を期しておりますが、万一不具合な点がございましたら、お求めの店舗、もしくはお近くのニトリ各店までお問い合わせください。お取替えなどさせていただきます。

品質表示

■材質	本体:鉄 内外面:シリカ塗装 ハンドル部分:フェノール樹脂(耐熱温度 150℃)
■寸法	26cm

MADE IN CHINA 販売元 株式会社 ニトリ 東京都北区神谷3丁目6番20号

NITORI



ガス火

IH

200V/100V

鉄 26cm

フライパン

26CM Tカタベクハンドルフライパン



8943 6134

じっくり
育てる。
永く使う。

使いこむほどに、
使いやすい。

強い火力、
あっという間に、
おいしい。

中面

じっくり育てる。永く使う。

使いこむほどに、使いやすい。

鉄は使い込むうちに、お料理で使う油の皮膜が鉄板の表面を覆い、食材がこびりつきにくく、また錆びにくくなります。金属たわしや洗剤などでゴシゴシ洗いをせず、じっくり育て、永いお付き合いを。

強い火力、あっという間に、おいしい。

鉄は熱に強く、熱の保持力も高いという特徴があります。強火で鉄の温度を上げることで、短時間で食材のうまみを封じ込め、おいしく仕上げることができます。熱を保つ力が抜群なので、均一に焼き上げたいパンケーキやハンバーグ、餃子などの調理におすすめです。

お手入れ 方法

1. 調理後、すぐにスポンジ・たわしなどを使って洗剤を使わずに水またはお湯で洗ってください。
2. 軽く水を切り、強火で加熱します。
3. ある程度水分が蒸発したら、火を止めます。
4. 十分に冷めてから片付けてください。

取扱説明書

この度は当社商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。安全にご使用いただくため、「取扱説明書」を必ずご覧の上、正しくご使用ください。「取扱説明書」は保管していただき、必要なお読みください。

ご使用前に ●この商品は、ご家庭で調理するために使用するものです。●ハンドルやつまみにくつきやびり割れなどの不具合がないことをご確認ください。●ハンドル手前のネジが緩んでいない事をご確認ください。緩んでいた場合には締め直してからご使用ください。●製品上、内面は細かい汚れが付着していることがあります。最初にご使用の際は、台所用中性洗剤を付け、スポンジなどで十分に洗い、すすいでください。●使用中は必ず換気をおこなってください。

取扱い上の注意 ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ず守ってください。

注意

人が重傷を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

●ストーブの上で使用しないでください。故障や火災の原因になります。●天ぷら料理などには使用しないでください。やけどの原因になります。●ハンドルやつまみのガタつきや破損に対し、改造や応急処置などの手当てをして使用しないでください。●調理中や直後は本体、ハンドルが熱くなっています。ミトンなどを使用してください。●高い所から落としたり、急激な衝撃を与えないでください。●洗浄後は、必ずハンドル内の水抜きをおこなってください。●塩分、アルカリ性のもの、酸などを入れたまま放置しないでください。さびの発生原因になります。●コンロの中央部にのせ、安定させて使用してください。不安定な設置は、傾いてやけどやケガの原因になります。●炎が底面からはみ出したまま使用しないでください。やけどや異臭の原因になります。